

Scheda tecnica: MISCELATORE MONOCOMANDO INCASSO con deviatore 2/3/4/5 vie

CARATTERISTICHE TECNICHE:

-PRESSIONE DI COLLAUDO	12 BAR
-INDICE ALIMENTAZIONE CALDA	A SINISTRA COL. ROSSO
-INDICE ALIMENTAZIONE FREDDA	A DESTRA COL. BLU
-CARTUCCIA DIA.mm40	
-ANGOLO DI SELEZIONE DELLA TEMPERATURA 100°	
-ANGOLO DI SELEZIONE DELLA PORTATA 25°	

LIMITI DI IMPIEGO SECONDO LA NORMA EUROPEA UNI EN 817		
PRESSIONE	MIN =0.5 bar	MAX = 10 bar
TEMPERATURA		MAX = 90°
LIMITI DI IMPIEGO RACCOMANDATI DA UNI EN 817 PER UN BUON FUNZIONAMENTO		
PRESSIONE	MIN = 1 bar	MAX = 5 bar
TEMPERATURA		MAX = 65°

AVVERTENZE:

- E' NECESSARIO ESEGUIRE UNO SPURGO PREVENTIVO MOLTO ACCURATO DELL'IMPIANTO PER EVITARE DANNI SIA ALLA RUBINETTERIA SIA AGLI APPARECCHI TECNOLOGICI INSTALLATI;
- UN FILTRO CENTRALIZZATO PROTEGGEREBBE L'IMPIANTO DALLE IMPURITA' CONTENUTE NELL'ACQUA;
- IN CASO DI PRESSIONI DI ALIMENTAZIONE SUPERIORI A 5 bar, SI RACCOMANDA DI INSTALLARE UN RIDUTTORE DI PRESSIONE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI.

SE SI VERIFICA CHE	POSSIBILE CAUSA	TIPO DI INTERVENTO
SELEZIONANDO L'ACQUA CALDA ESCE LA FREDDA	L'ALIMENTAZIONE CALDA E FREDDA SONO STATE INVERTITE	INVERTIRE I TUBI DI ALIMENTAZIONE
POCA PORTATA	PRESSIONE BASSA NELL'IMPIANTO USCITE OSTRUIE IMPURITA' NEI FORI DI INGRESSO DELLA CARTUCCIA FILTRI ENTRATA OSTRUITI	CONTROLLARE IMPIANTO PULIRE AERATORE, DOCCIA, ACCESSORI SMONTARE,PULIRE LA CARTUCCIA O SOSTITUIRLA PULIRE I FILTRI IN INGRESSO
SELEZIONANDO L'ACQUA CALDA ESCE TIEPIDA	TEMPERATURA DELL'ACQUA CALDA INSUFFICIENTE	VERIFICA IMPIANTO
DIFFICOLTA' DI REGOLAZIONE NELLA ZONA DI CONFORT	TEMPERATURA DELL'ACQUA CALDA INSUFFICIENTE GRANDE DIFFERENZA TRA LE PRESSIONI DI ALIMENTAZIONE	CONTROLLARE LA DISPONIBILITA' DELL'ACQUA CALDA EQUILIBRARE LE PRESSIONI DI ALIMENTAZIONE
PERDITA VERSO LA BOCCA	GUARNIZIONI DI TENUTA DANNEGGIATE SPORCO DEPOSITATO TRA I DISCHI DI TENUTA DISCHETTI IN CERAMICA FORTEMENTE DANNEGGIATI DALLE IMPURITA'	VERIFICARE LE GUARNIZIONI SOSTITUIRE LA CARTUCCIA SOSTITUIRE LA CARTUCCIA
PERDITA TRA CARTUCCIA E CORPO	GUARNIZIONE DI TENUTA SPORCA O DANNEGGIATA GHIERA DI FISSAGGIO CARTUCCIA ALLENTATA	PULIRE O SOSTITUIRE LE GUARNIZIONI TIRARE LA GHIERA
DURANTE L'EROGAZIONE ALLA BOCCA PERDITA DALLA DOCCIA	PRESENZA DI IMPURITA' SULLA GUARNIZIONE DEL DEVIATORE	SMONTARE, PULIRE O SOSTITUIRE LA CARTUCCIA DEVIATORE
LEVA ALLENTATA	IL GRANO DI FISSAGGIO SI E' ALLENTATO CON L'USO	TIRARE IL GRANO

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:

- 1-INSTALLARE IL GRUPPO DA INCASSO CON L'USCITA DELL'ACQUA MISCELATA RIVOLTA VERSO L'ALTO ,COLLEGANDO LE DUE ENTRATE DELL'ACQUA, LA CALDA A SINISTRA E LA FREDDA A DESTRA,PROTEGGERE IL MISCELATORE CON L'INVOLUCRO IN POLISTIROLO RISPETTANDO I LIMITI DI INCASSO INDICATI SULL'ETICHETTA;
- 2-INSERIRE LA PIASTRA DI COPERTURA CON GLI APPOSITI ANELLI IN GOMMA GRIGI;
- 3- FISSARE LA MANIGLIA CON IL GRANO DI BLOCCO;
- 4-INSERIRE IL TAPPO;
- 5-MONTARE LA MANIGLIA DEL DEVIATORE RISPETTANDO LA SAGOMA INTERNA E BLOCCARLA CON IL GRANO;
- 6-INSERIRE IL TAPPO.

MANUTENZIONE:

PER EFFETTUARE MANUTENZIONI O VERIFICA DELLA CARTUCCIA RICORDARSI DI CHIUDERE LE ACQUE DI ALIMENTAZIONE E SCARICARE LE PRESSIONI INTERNE APRENDO IL RUBINETTO:

- A-TOGLIERE IL TAPPO SVITARE IL GRANO E TOGLIERE LA MANIGLIA (4-3);
- B-RIMUOVERE IL COPRIGHIERA (9);
- C- -CON L'APPOSITA CHIAVE SMONTARE LA GHIERA DI BLOCCO (8);
- E-SMONTARE LA CARTUCCIA (7), VERIFICARLA O SOSTITUIRLA;
- F-PROCEDERE IN MODO INVERSO.

MANUTENZIONE DEL DEVIATORE:

- G-TOGLIERE IL TAPPO (6), IL GRANO E SMONTARE LA MANIGLIA (5);
- H- CON L'APPOSITA CHIAVE SMONTARE LA GHIERA DI BLOCCO (10), VERIFICARE LA CARTUCCIA (11) DEL DEVIATORE VERIFICARLA O SOSTITUIRLA;
- G-PROCEDERE IN MODO INVERSO.

MONTAGGIO

MANUTENZIONE

