



PALAZZANI



easyclean


Как известно, изделия, контактирующие с водой, подвержены образованию известкового налёта. Даже душ подвержен возникновению этой проблемы. Именно в форсунках, если их не вытирать после каждого использования, образуется известковый налёт, которого становится все больше и больше, пока не будет перекрыта нормальная подача воды, создавая при этом различные проблемы, такие как блокировка форсунок и/или плохая регулировка потока воды (картинка 1).

Если большинство форсунок перекрыты известковым налётом, то это может привести к поломке внутреннего картриджа в насадке верхнего или ручного душа и, следовательно, к поломке самих изделий.

1. ❌



2.



3. ✅



Поэтому необходимо чистить форсунки, когда заметны изменения в подаче воды из верхнего или ручного душа во время их использования.

Очистку форсунок выполнить очень легко. Для этого необходимо протереть их пальцами или губкой во время использования, чтобы известковый налет смягчился водой, которая выходит из лейки (картинка 2). Технология EasyClean позволяет быстро удалять остатки известковых отложений на лейках и верхнем душе благодаря гибким силиконовым насадкам. Душ придёт в рабочее состояние, избегая сбоев и поломок (картинка 3).

Внимание! Очистка должна выполняться при включенном потоке воды для предотвращения поломки и неисправности.